





Carport - Marder-Abwehrranlage *multiSTOP*®



Steuergerät
z.B. MS2040ME-8
(max. 8 Scheuchstrahler)



Platzierung der Scheuchstrahler 1-6
und deren Verteilung auf die Scheuchzweige A..D

Wählbare Scheuchreihenfolge z.B.:

- | | | |
|-----------|------|-----|
| 1. A: 1+6 | oder | 1 |
| 2. B: 2 | | 2+6 |
| 3. C: 3 | | 3+5 |
| 4. D: 4+5 | | 4 |
| 5. A: 1+6 | | 1 |
| 6. B: 2 | | 2+6 |
| 7. C: 3 | | 3+5 |
| USW. ... | | ... |